

## Табло световое ТС-1

ТС-1 СВТ1048.00.110 (IP20,12В,"Выход") Оповещатель светозвуковой
ТС-1 СВТ1048.00.150 (IP20,12В)"Пожар" Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.151 (12В,IP20) "Аэрозоль.Не входи"Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.152 (IP20, 12В) "ГАЗ.НЕ ВХОДИ" Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.153 (IP20, 12В) "ПЕНА.НЕ ВХОДИ" Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.154 (IP20, 12В) "ПОРОШОК.НЕ ВХОДИ" Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.155 (IP20, 12В) "Неисправность задвижки" Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.156 (IP20, 12В) "АЭРОЗОЛЬ.УХОДИ" Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.157 (IP20,12В,"Газ.Уходи") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.158 (IP20,12В,"ПЕНА.Уходи") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.159 (IP20,12В,"Порошок Уходи") Опо
ТС-1 СВТ1048.00.160 (IP20,12В,"ВНИМАНИЕ") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.169 (IP20,12В,"Автоматика отключена") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.210 (IP20,24В,"Выход") Оповещатель светозвуковой
ТС-1 СВТ1048.00.250 (IP20,24В,"Пожар") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.251 (IP20,24В,"Аэрозоль.Не входи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.252 (IP20,24В,"Газ.Не Входи") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.253 (IP20,24В,"Пена.Не Входи") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.254 (IP20,24В,"Порошок.Не Входи") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.255 (IP20,24В,"Неисправность задвижки") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.256 (IP20, Аэрозоль уходи) Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.257 (IP20,24В,"Газ.Уходи") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.258 (IP20,24В,"Пена.Уходи") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.259 (IP20,24В,"Порошок Уходи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.259 (IP20) Оповещатель (24В, Порош
ТС-1 СВТ1048.00.260 (IP20,24В,"ВНИМАНИЕ") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.269 (IP20,24В,"Автоматика отключена") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.2XX (IP20,24В,"Авария") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.2XX (IP20,24В,"Неисправность") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.2XX (IP20,24В,"Предавария") Свето-звуковой оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.2XX (IP20,24В,"Неисправность") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.00.2XX (IP20,24В,"Превышение СО") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.110 (IP41,12В,"Выход") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.150 (IP41,12В,"Пожар") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.151 (IP41,12В,"Аэрозоль.Не входи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.152 (IP41,12В,"Газ.Не входи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.153 (IP41,12В,"Пена.Не входи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.154 (IP41,12В,"ПОРОШОК. НЕ ВХОДИ") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.155 (IP41,12В,"Неисправность задвижки") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.156 (IP41,12В,"Аэрозоль. Уходи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.157 ("Газ.Уходи", 12В, IP41) Опове

ТС-1 СВТ1048.10.158 ("Пена.Уходи", 12В, IP41) Опов
ТС-1 СВТ1048.10.159 ("Порошок.Уходи", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.160 ("ВНИМАНИЕ", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.169 ("Автоматика отключена", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.210 (IP41,24В,"Выход") Оповещатель светозвуковой
ТС-1 СВТ1048.10.250 (IP41,24В,"Пожар") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.251 (IP41,24В,"Аэрозоль.Не входи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.252 (IP41,24В,"Газ не входи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.253 (IP41,24В,"Пена.Не входи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.254 (IP41,24В,"Порошок не входи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.255 (IP41,24В,"Неисправность задвижки") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.256 (IP41) Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.257 (IP41,24В,"Газ.Уходи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.258 (IP41,24В,"Пена.Уходи") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.259 (IP41,24В,"Порошок! Уходи") Оп
ТС-1 СВТ1048.10.259 (IP41,24В,"Порошок.Уходи") Оп
ТС-1 СВТ1048.10.260 (IP41,24В,"ВНИМАНИЕ") Оп
ТС-1 СВТ1048.10.269 (IP41,24В,"Автоматика отключ
ТС-1 СВТ1048.10.269-С (IP41,24В,"Автоматика отключ
ТС-1 СВТ1048.10.2XX (IP41,24В,"АВАРИЯ") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.2XX (IP41,24В,"ЗАГАЗОВАННОСТЬ") Оповещатель
ТС-1 СВТ1048.10.XXX (IP41,12В) Оповещатель
ТС-1-С СВТ1048.10.252-С (IP20,24В,"Газ.Не Входи")
ТС-1-С СВТ1048.10.257-С (IP41,24В,"Газ.Уходи") Опо

### Табло световое ТС-2

ТС-2 СВТ1048.01.110 ("Выход",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.112 ("Выход слева",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.113 ("Выход справа",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.114 ("Выход вниз",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.115 ("Выход вверх",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.116 ("Вход ",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.118 ("Насосная станция ",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.119 ("Станция пожаротушения",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.150 ("ПОЖАР",12В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.151 (IP20, 12В) Оповещатель "Аэрозоль.Не входи"
ТС-2 СВТ1048.01.152 (IP20, 12В) Оповещатель "ГАЗ.НЕ ВХОДИ"
ТС-2 СВТ1048.01.153 (IP20, 12В) Оповещатель "Пена.НЕ ВХОДИ"
ТС-2 СВТ1048.01.154 (IP20, 12В) Оповещатель "ПОРОШ
ТС-2 СВТ1048.01.155 (IP20, 12В) Оповещатель "Неисправность задвижки"
ТС-2 СВТ1048.01.156 (IP20, 12В) Оповещатель "Аэрозоль.Уходи"
ТС-2 СВТ1048.01.157 (IP20, 12В) Оповещатель "ГАЗ. УХОДИ"
ТС-2 СВТ1048.01.158 (IP20, 12В) Оповещатель "ПЕНА. УХОДИ"
ТС-2 СВТ1048.01.159 (IP20, 12В) Оповещатель "Порошок. УХОДИ"
ТС-2 СВТ1048.01.160 (IP20, 12В) Оповещатель "ВНИМАНИЕ"

ТС-2 СВТ1048.01.169 (IP20, 12В) Оповещатель "Автоматика отключена"
ТС-2 СВТ1048.01.1XX ( "EXIT", 12В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.1XX ( «EMERGENCY EXIT», 12В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.1XX ( «FIRE», 12В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.210 ("Выход",24В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.212 ("Выход. Стрелка влево",24В,IP
ТС-2 СВТ1048.01.213 ("Выход. Стрелка вправо",24В,IP
ТС-2 СВТ1048.01.214 ("Выход. Стрелка вниз",24В,IP
ТС-2 СВТ1048.01.215 ("Выход. Стрелка вверх",24В,IP
ТС-2 СВТ1048.01.216 ("ВХОД",24В,IP 20)
ТС-2 СВТ1048.01.218 (IP20, 24В) Оповещатель "Насосная станция"
ТС-2 СВТ1048.01.219 ("Станция пожаротушения",24В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.250 (IP20,24В,"Пожар") Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.251 (IP20,24В,"Аэрозоль.Не входи") Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.252 (IP20,24В,"Газ.Не входи") Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.253 (IP20,24В,"Пена.Не входи") Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.254 (IP20, 24В) Оповещатель "ПОРОШ
ТС-2 СВТ1048.01.255 (IP20, 24В) Оповещатель "Неисправность задвижки"
ТС-2 СВТ1048.01.256 (IP20, 24В) Оповещатель "Аэрозоль уходи"
ТС-2 СВТ1048.01.257 (IP20, 24В) Оповещатель "Газ у
ТС-2 СВТ1048.01.258 (IP20, 24В) Оповещатель "Пена.Уходи"
ТС-2 СВТ1048.01.259 (IP20, 24В) Оповещатель "Порош
ТС-2 СВТ1048.01.260 (IP20, 24В) Оповещатель "ВНИМАНИЕ"
ТС-2 СВТ1048.01.269 (IP20, 24В) Оповещатель "Автом
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ( "Авария", 24В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ( "Закрыто", 24В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ( "Закрыто", 24В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ( "Неисправность", 24В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ( "Открыто", 24В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ( "ПДК", 24В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ( "Предавария", 24В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ( "Тревога", 24В,IP20)
ТС-2 СВТ1048.01.2XX ("Загазованность",24В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.2XX (IP20,24В,"ЗАГАЗОВАННОСТЬ") Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.410 ("Выход",24В/220В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.412 ("Выход. Стрелка влево",24В/22
ТС-2 СВТ1048.01.419 ("Станция пожаротушения",24В/220В,IP20) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.01.XXX ("Станция газового пожаротушен
ТС-2 СВТ1048.02.251 (IP20, 24В) Оповещатель "Аэроз
ТС-2 СВТ1048.02.252 (IP20,24В,"Газ.Не входи/Автоматика отключена") Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.02.253 (IP20,24В,"Пена.Не входи/Автоматика отключена") Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.02.254 (IP20, 24В) Оповещатель "ПОРОШОК. НЕ ВХОДИ/Автоматика
ТС-2 СВТ1048.02.254 (IP20,24В,"Порошок.Не входи/Ав
ТС-2 СВТ1048.02.256 (IP20,24В,"Аэрозоль. Уходи/Автоматика отключена") Оповещатель

ТС-2 СВТ1048.02.257 (IP20, 24В) Оповещатель "Газ у
ТС-2 СВТ1048.02.258 (IP20, 24В) Оповещатель "Пена уходит
ТС-2 СВТ1048.02.259 (IP20, 24В) Оповещатель "Порошок уходит
ТС-2 СВТ1048.11.110 ("Выход",12В,IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.112 ("Стрелка влево Выход",12В,IP4
ТС-2 СВТ1048.11.113 ("Стрелка вправо Выход",12В,IP41
ТС-2 СВТ1048.11.150 ("Пожар",12В,IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.151 ("Аэрозоль. Не входи",12В,IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.152 ("Газ.Не входи", 12В, IP41) Оп
ТС-2 СВТ1048.11.153 ("Пена.Не входи", 12В, IP41) О
ТС-2 СВТ1048.11.154 ("Порошок.Не входи", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.156 ("Аэрозоль.Уходит", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.157 ("Газ.Уходит", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.158 ("Пена.Уходит", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.159 ("Порошок.Уходит", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.160 ("ВНИМАНИЕ", 12В, IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.169 ("Автоматика отключена",12В,IP
ТС-2 СВТ1048.11.210 ("Выход",24В,IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.218 ("Насосная станция",24В,IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.11.250 ("Пожар", 24В, IP41)
ТС-2 СВТ1048.11.251 ("Аэрозоль.Не входи", 24В, IP41)
ТС-2 СВТ1048.11.252 ("Газ! Не входи", 24В, IP41) О
ТС-2 СВТ1048.11.254 ("Порошок,не входи",24В,IP41)
ТС-2 СВТ1048.11.259 ("Порошок уходит",24В,IP41)
ТС-2 СВТ1048.11.269 ("Автоматика отключена", 24В,IP
ТС-2 СВТ1048.11.310 ("ВЫХОД",12/24В,IP 41)
ТС-2 СВТ1048.11.419 ("Станция пожаротушения",220В,
ТС-2 СВТ1048.12.152 ("Газ не входи/Автоматика отключена")
ТС-2 СВТ1048.12.154 ("Порошок,не входи/Автоматика
ТС-2 СВТ1048.12.251 (IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.12.252 ("Газ,не входи/Автоматика отключена",24В,IP41) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.12.254 ("Порошок,не входи/Автоматика
ТС-2 СВТ1048.12.259 ("Порошок.Уходит/Автоматика
ТС-2 СВТ1048.51.110 ("Выход",12В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.118 ("Насосная Станция",12В,IP65)
ТС-2 СВТ1048.51.119 ("Станция пожаротушения",12В,IP65)
ТС-2 СВТ1048.51.150 ("Пожар",12В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.151 ("Аэрозоль.Не входи",12В,IP65)
ТС-2 СВТ1048.51.152 ("ГАЗ.Не входи",12В,IP65)
ТС-2 СВТ1048.51.153 ("Пена.Не входи",12В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.154 (12В,IP65) "Порошок.Не входи"
ТС-2 СВТ1048.51.156 (12В,IP65) "Аэрозоль.Уходит"
ТС-2 СВТ1048.51.158 ("Пена. Уходит",12В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.169 ("Автоматика отключена",12В,IP65

ТС-2 СВТ1048.51.200 "Подключение передвижной пожарной техники" (24В,IP65)
ТС-2 СВТ1048.51.200 (24В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.210 ("Выход",24В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.212 ("Выход слева",24В,IP65) Опове
ТС-2 СВТ1048.51.213 ("Выход справа",24В,IP65) Опов
ТС-2 СВТ1048.51.218 ("Насосная Станция",24В,IP65)
ТС-2 СВТ1048.51.219 ("Станция пожаротушения",24В,IP
ТС-2 СВТ1048.51.250 ("Пожар",24В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.251 ("Аэрозоль.Не входи",24В,IP65)
ТС-2 СВТ1048.51.252 ("Газ.Не входи",24В,IP65) Опов
ТС-2 СВТ1048.51.252-С ("Газ.Не входи",24В,IP65) Оп
ТС-2 СВТ1048.51.253 ("Пена.Не входи", 24В, IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.254 ("Порошок.Не входи", 24В, IP65
ТС-2 СВТ1048.51.257 ("Газ-уходи",24В,IP65) Опове
ТС-2 СВТ1048.51.257-С ("Газ-уходи",24В,IP65) Опове
ТС-2 СВТ1048.51.258 ("Пена.Уходи", 24В, IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.259 ("Порошок.Уходи", 24В, IP65) О
ТС-2 СВТ1048.51.269 ("Автоматика отключена",24В,IP
ТС-2 СВТ1048.51.269 ("Автоматика отключена",24В,IP65
ТС-2 СВТ1048.51.269-С ("Автоматика отключена",24В,
ТС-2 СВТ1048.51.2XX ("Гидрант",24В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.2XX ("Патрубки ПТ",24В,IP65) Оповещатель/НЕСТАНДАРТНАЯ НАДПИСЬ
ТС-2 СВТ1048.51.2xx ("Подключение пожарной техники
ТС-2 СВТ1048.51.2XX («Патрубки ПТ», IP65, 24В) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.51.2XX (24В,IP65) Оповещатель " Кабельный канал"
ТС-2 СВТ1048.51.2XX (24В,IP65) " Подключение передвижной пожарной техники"
ТС-2 СВТ1048.51.2XX (24В,IP65) Оповещатель " Подключение пожарной техники"
ТС-2 СВТ1048.51.xxx ("Гидрант",24В,IP65) Оповещате
ТС-2 СВТ1048.51.xxx ("Узел управления АУПТ",24В,IP
ТС-2 СВТ1048.51.XXX (24В,IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.52.151 (IP65,12В,"Аэрозоль.Не входи/Автоматика отключена") Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.52.153 ("Пена. Не входи/Автоматика отключена", 12В, IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.52.154 ("Порошок.Не входи/Автоматика
ТС-2 СВТ1048.52.250 (IP65,24В,"ПОЖАР/Автома
ТС-2 СВТ1048.52.251 (IP65,24В,"Аэрозоль.Не входи/А
ТС-2 СВТ1048.52.252 (IP65,24В,"Газ.Не входи/Автома
ТС-2 СВТ1048.52.253 ("Пена. Не входи/Автоматика отключена", 12В, IP65) Оповещатель
ТС-2 СВТ1048.52.254 ("Порошок.Не входи/Автоматика
ТС-2 СВТ1048.52.256 (IP65,24В,"Аэрозоль. Уходи/Автоматика отключена")
ТС-2 СВТ1048.52.257 (IP65,24В,"Газ. Уходи/Автоматика отключена")
ТС-2 СВТ1048.52.2XX (IP65,24В,"ПОЖАР/Автоматика отключена")
ТС-2 СВТ1048.53.257 (IP65, 24В) Оповещатель во взрывозащ.исп."Газ уходи"
ТС-2 СВТ1048.53.258 (IP65, 24В) Оповещатель во взрывозащ.исп."ПЕНА.УХОДИ"
ТС-2 СВТ1048.54.252 (IP65, 24В) Оповещатель .во взрывозащ.исп."Автоматика отключена""Газ не входи"